

S10



USB



SDHC



PILOT



RADIO FM



MOC 15W SOBWOOFER



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Importer: **e-trade**
Warszawa ul. Targowa 66 lok. 11

Najważniejsze cechy i funkcje

- Głośniki 3": **5W + 5W**
- Subwoofer 3": **5W**
- Moc łączna 2.1 HIFI: **15W**
- Pasmo przenoszenia: 100-20000Hz
- Obsługiwana pamięć: **USB / karta SD**
- Obsługiwany format: mp3
- Wbudowana antena FM, auto-skan, pamięć do 30 stacji
- Wyraźny i czysty dźwięk
- Regulacja głośności
- Regulacja basów
- Wygodny panel sterujący
- Wyświetlacz LCD
- Wbudowany akumulator **1000mAh**
- Wymiary: **39,5cm x 14cm x 10,5cm**
- **Waga: 1,1kg**

Opis



Słuchanie muzyki

- **poprzez ustawienie stacji radiowej** - odtwarzacz posiada wbudowaną antenę radiową, która sprawdzi się w każdym miejscu. Pożądaną częstotliwość możemy wprowadzić ręcznie, lub pozwolić urządzeniu automatycznie ustawić fale radiowe (autostrojenie). Odtwarzacz posiada pamięć do 30 stacji, chcąc włączyć konkretną stację radiową, po prostu wybieramy z pamięci jedną z wcześniej zapisanych pozycji, bez konieczności przechodzenia całej skali.
- **poprzez podpięcie pendrive'a do gniazda USB**
- **poprzez podpięcie zewnętrznego odtwarzacza MP3, czy telefonu, za pomocą gniazda IN LINE 3,5mm (kabelek dołączony do zestawu)**
- **Przy pomocy łącza bluetooth** poprzez połączenie telefonu, laptopa czy tabletu poprzez odbiornik bluetooth obsługujący profil A2DP.



Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

Odtwarzacz obsługuje wszystkie rodzaje pamięci przenośnych typu pendrive, odtwarzacze mp3 podłączone wtyczką bądź kablem USB.

Obsługa

1. Ustaw przełącznik w pozycji „ON” - zaświeci się wyświetlacz.
2. Po włożeniu karty SD czy pamięci USB pliki audio odtworzą się automatycznie.
3. Aby przełączać utwory, naciśnij krótko przyciski NEXT lub PREV. Długie przyciśnięcie spowoduje przewinięcie utworu.
4. Nacisnij przycisk MODE, by przełączać się pomiędzy trybami odtwarzania.

Słuchanie radia

1. Ustaw przełącznik w pozycji „ON” bez włożonej pamięci USB i karty SD.
2. Naciśnięcie przycisku Play/Pause spowoduje wyszukiwanie stacji radiowych.
3. Użyj przycisków NEXT i PREV by przełączać stacje.
4. Możesz włączyć wybrane radio poprzez wbitcie częstotliwości na klawiaturze numerycznej pilota.

Ładowanie

1. Ustaw przełącznik w pozycji „OFF”.
2. Włóż dołączony kabelek w wejście do ładowania.
3. Podłącz do komputera do wejścia USB, lub do ładowarki USB z napięciem 5V.
4. Ładowanie trwa 6-8 godzin – nie należy ładować dłużej, niż 8 godzin.

Importer: **E-TRADE**
ul. Targowa 66 pawilon 11
Warszawa

WYPRODUKOWANO W: ChRL

Zawartość składników niebezpiecznych w produkcie (części elektryczne) może powodować niebezpieczne następstwa dla środowiska oraz zdrowia. Po zużyciu produktu NIE wolno wyrzucać go wraz z innymi odpadami, lecz należy przekazać do sprzedawcy, lub punktu zbiórki zużytych produktów elektrycznych. Konsument nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

